

MANUTENÇÃO DOS RODAPÉS

Ficha técnica



Stockagem

As condições ambientais ideais de um armazém são uns 20°C de temperatura e com uma humidade relativa a volta dos 50 - 70%.

Armazenar os rodapés em posição horizontal numa superfície no sentido de evitar possíveis deformações.

Evitar os raios solares diretos e altas humidades.

Colocação

Deixar repousar o material durante um mínimo de 48 horas no mesmo local e com as mesmas condições climáticas onde vai ser colocado.

O piso e a parede devem ser perfeitamente niveladas, completamente secas, limpas e firmes.

Não sobrepôr mais que seis caixas de material.

Abrir as caixas completamente antes de tirar o material, em nenhum caso deslizar/ roçar o material, que essa fricção pode danificar.

Limpeza

Usar um pano ligeiramente úmido para limpar o rodapé, com a preocupação de não deixar o rodapé molhado nem o piso.

Não utilizar líquidos abrasivos ou com disolventes, assim como produtos de limpeza com amoníaco, que pode danificar o rodapé.

Evolução do produto

Com o folhado de madeira é necessário ter em conta que a madeira é um elemento natural e como tal pode transformar-se em contacto com a luz solar. As mudanças de cores são uma prova de mudança de tom.

Tanto para a madeira como para o folhado de madeira temos que evitar mudanças bruscas de luz, e de raios UV que poderiam prejudicar fortemente o tom.

PERFILSTAR S.A.

Av. Torre Mateu num. 77, naves 4,5,6 - P.I. Can Salvatella

Barberà del Vallès - 08210 - Barcelona - Spain

Telefone: 00 34 93 729 11 39 - Fax: 00 34 93 719 20 44

perfilstar@perfilstar.com

www.perfilstar.com